

## Klippmaskin, lågbyggd, elhydraulisk

- Bendof C 32

## Stopp/Nödstopp

- Information saknas

## Kontrollera före start

- Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- Skär och skydd: av rätt typ, oskadade och riktigt monterade.
- Justera mothållet.

Ej Granskad



Buller

## Skyddsfunktioner

- Information saknas

## Användningsområde

- Information saknas

## Start

- Information saknas

## Tillsyn/Inspektion

- Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- Rör inte skären förrän de svalnat.
- Skydda hud och ögon vid påfyllning av olja.
- Oljor saneras vid spill. Oljerester klassas som miljöfarligt avfall.
- Håll maskinen ren.

## Säker användning/Risikanalyt

- Maskinen ska stå stabilt på plant underlag.
- Säkra arbetsområdet.
- Ordna med avskärmningsskydd, om behov finns.
- Håll händerna borta från kapområdet.
- Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

## Ergonomi

- Placera om möjligt maskinen på bekväm arbetshöjd.
- Böj på knäna för att inte belasta ryggen, om arbetshöjden är låg.

## Buller

- Information saknas db(A) ljudtryck - Information saknas db(A) ljudeffekt

## Vibrationer

- 3D-värde hand-/armvibrationer: Information saknas m/s<sup>2</sup>
- Arbetstid insats: ca 08:00 h
- Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.2 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

## Tekniska data

- Drift: Information saknas
- Max ståldimension: Information saknas mm
- Max stålqualität: Information saknas
- Vikt: Information saknas kg
- Effekt: Information saknas kW

**OBS!** PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual. Framtagen av Swedish Rental i samarbete med Hikoki Power Tools Sweden AB.